



Número	Descrição	Código Sumig
1	Suporte do Puxador Realcut 85/125 – 220/380V	1908.5539
2	Puxador Realcut 125 – 220/380V	1908.5540
3	Lataria Realcut 125 – 220/380V	1908.5541
4	Suporte Transformador Auxiliar Realcut 125 – 220/380V	1908.5730
5	Transformador Auxiliar Realcut 125 – 220V	1908.5568
6	Conector Suplasma Realcut 85/125 – 220/380V	0700.8238
7	Regulador de Pressão Realcut 85/125 – 220/380V	1908.5544
8	Engate Rápido Femea Realcut 85/125	1908.5490
9	Grade Frontal de Ventilação Realcut /125 – 220/380V	1908.5545
10	Moldura Plástica Realcut 85/125 – 220/380V	1908.5546
11	Botão do Encoder Realcut 85/125 – 220/380V	1908.5547
12	Membrana do Painel Frontal Realcut 125 – 220/380V	1908.5548
13	Circuito do Painel Realcut 85/125 – 220/380V	1908.5549
14	Circuito Divisor de Tensão Realcut 85/125 – 220/380V	1908.5565
15	Circuito de Controle Realcut 125 – 220V	1908.5569
16	Circuito Fonte Realcut 125 – 220V	1908.5570
17	Suporte Fixação dos Capacitores Realcut 125 – 220V	1908.5742
18	Capacitor 220uF 800V DC Realcut 125 - 220V	1908.5571
19	Chave Interruptora Liga/Desliga Realcut 125 – 220V	1908.5572
20	Conector 7 Pinos Lado Máquina Realcut 125 – 220V	1908.5553
21	Microventilador 24V DC Realcut 125 – 220/380V	1908.5567
22	Painel Traseiro Realcut 125 – 220/380V	1908.5731
23	Passa Cabo Realcut 125 – 220/380V	1908.5719
24	Botão da Chave Liga/Desliga REALCUT 125 – 220V	1908.0107
25	Cabo Alimentação Realcut 125 – 220/380V	1908.5732
26	Grade Traseira de Ventilação Realcut 125 – 220/380V	1908.5554

27	Defletor Traseiro Realcut 125 – 220/380V	1908.5733
28	Conexão Femea 1/4" Realcut 85/125 – 220/380V	1908.5555
29	Prensa Cabo Realcut 125 – 220/380V	1908.5721
30	Ferrite Toroidal Realcut 125 – 220/380V	1908.5722
31	Motoventilador 24 V DC Realcut 125 – 380V	1908.5556
32	Suporte do Módulo Primário Realcut 125 – 220/380V	1908.5734
33	Isolador Realcut 125 – 220/380V	1908.5735
34	Base Metal Intermediária Realcut 125 – 220/380V	1908.5736
35	Circuito de Controle do Motoventilador Realcut 125	1908.5557
36	Modulo Secundário Realcut 125 – 220/380V	1908.5558
37	Transdutor de Corrente REALCUT 85/125 – 220/380V	1908.5476
38	Painel Frontal Realcut 125 – 220/380V	1908.5738
39	Transformador de Potência Realcut 125 – 220V	1908.5574
40	Suporte do Indutor Realcut 125 – 220/380V	1908.5740
41	Filtro de Ar Realcut 85/125 – 220/380V	1908.5561
42	Indutor Realcut 125 – 220/380V	1908.5562
43	Resistencia Realcut 125 - 220/380V	1908.5563
44	Válvula Solenoide Realcut 125 – 220/380V	1908.5564
45	Defletor Dianteiro Realcut 125 – 220/380V	1908.5737
46	Guia Mangueira Filtro de Ar Realcut 125 – 220/380V	1908.5725
47	Base Chassis Realcut 125 – 220/380V	1908.5739
48	Porta Consumíveis Realcut 125 – 220/380V	1908.0041
49	Dissipador Módulo Primário Realcut 125 – 220	1908.5743
50	Circuito do Módulo Primário Realcut 125 - 220V	Não Disponível
51	Módulo Primário Realcut – 220V	1908.5576
52	Cabo Terra Completo 5,0M 25MM ER 12,8	0801.6153
53	Garra Cabo Terra Realcut 125 – 220/380V	1700.1006

54	Conector Macho ER 12,8 MM Realcut 125 – 220/380V	0801.2082
55	Tocha de Corte Suplasma 100 6M	0700.8200
56	Conector 07 Pinos Macho Realcut 125 – 220/380V	1908.5566
57	Alça Metálica Realcut 125 – 220/380V	1908.5741
58	Ponte Retificadora Realcut 125 – 220	1908.5701
59	Módulo IGBT Primário Realcut 125 – 220	1908.5707
60	IGBT Arco Piloto Realcut 125 – 220	1908.5709
31	Diodo de Saída Realcut 125 – 220	1908.5714