





<b>Número</b>	<b>Descrição</b>	<b>Código Sumig</b>
1	Cabo de alimentação 3X4 mm <sup>2</sup> Tiger 250	4003.0576
2	Disjuntor 60A Tiger 250	1916.5001
3	Relé GK-A-1 <sup>a</sup> -24D3HD Tiger 250	1916.5002
4	Capacitor 560Uf / 400V 105 Tiger 250	1916.5003
5	Ponte retificadora S50VB100 Tiger 250	1916.5004
6	Circuito de Pré Carga Tiger 250	1916.5005
7	Transformador Auxiliar Tiger 250	1916.5006
8	Circuito de Controle Tiger 250	1916.5007
9	Amperímetro Tiger 250	1916.5008
10	Chave Seletora Tiger 250	1916.5009
11	Potenciômetro ARC Force 2W / 10K Tiger 250	1916.5010
12	Potenciômetro de Corrente 2w / 1k Tiger 250	1916.5011
13	Potenciômetro Hot Start 2w / 100k Tiger 250	1916.5012
14	IGBT FGH40N60SFD Tiger 250	1916.5013
15	Dissipador de calor Tiger 250	1916.5014
16	Transformador de Pulso Tiger 250	1916.5015
17	Termostato 70 C Tiger 250	1916.5016
18	Circuito Inversor Tiger 250	1916.5017
19	Transformador Principal Tiger 250	1916.5018
20	Indutor de Saída Tiger 250	1916.5019
21	Circuito Filtro de Saída Tiger 250	1916.5020
22/23	Conector e / r 12,8 mm <sup>2</sup> Tiger 250	1916.5022
24	Diodo Duplo de Saída Tiger 250	1916.5023
25	Circuito de Retificação de Saída Tiger 250	1916.5024
26	Dissipador de Calor Tiger 250	1916.5025
27	Ventilador AC220V Tiger 250	1916.5026

28	LED Verde Tiger 250	1916.5027
29	LED Amarelo Tiger 250	1916.5028
30	Botão Potenciômetro Tiger 250	1916.5029
31	Puxador Tiger 250	1916.5072
32	Tampa Cobertura Tiger 250	1916.5073
33	Painel Frontal Superior Tiger 250	1916.5074
34	Painel Traseiro Tiger 250	1916.5076
35	Pé de Borracha Tiger 250	1916.5077
36	Base Intermediária Tiger 250	1916.5078
37	Painel Frontal Inferior Tiger 250	1916.5075