



Número	Descrição	Código Sumig
1	Suporte do Puxador Realcut 85/125 – 220/380V	1908.5539
2	Puxador Realcut 85 – 220/380V	1908.5577
3	Lataria Realcut 85 – 220/380V	1908.5578
4	Grade Frontal de Ventilação Realcut 85/125 – 220/380V	1908.5545
5	Moldura Plástica Realcut 85/125 – 220/380V	1908.5546
6	Botão do Encoder Realcut 65/85/125 – 220/380V	1908.5547
7	Membrana do Painel Frontal Realcut 85 – 220/380V	1908.5579
8	Circuito de Controle Realcut 85 – 220V	1908.5589
9	Suporte Transformador Auxiliar Realcut 85 – 220/380V	1908.5715
10	Base Metal Intermediária Realcut 85 – 220/380V	1908.5716
11	Transformador Auxiliar Realcut 85 – 220/380V	1908.5580
12	Circuito Divisor de Tensão Realcut 85/125 – 220/380V	1908.5565
13	Circuito dos Capacitores Realcut 85 – 220V	1908.5590
14	Circuito Filtro Realcut 85 - 220/380V	1908.5581
15	Modulo Secundário Realcut 85 - 220/380V	1908.5582
16	Suporte Módulo Secundário Realcut 85 – 220/380V	1908.5717
17	Motoventilador Realcut 85 - 220/380V	1908.5583
18	Chave On/Off Realcut – 220V	1908.5497
19	Conector 7 Pinos Lado Máquina Realcut 85 – 220/380V	1908.5585
20	Painel Traseiro Realcut 85 – 220/380V	1908.5718
21	Passa Cabo Realcut 85 – 220/380V	1908.5719
22	Botão da Chave ON/OFF Realcut 65/85 - 220/380V /125 – 380V	1908.0128
23	Cabo Alimentação Realcut 85 – 220/380V	1908.5720
24	Grade Traseira de Ventilação Realcut 85/125 – 220/380V	1908.5554
25	Prensa Cabo Realcut 85 – 220/380V	1908.5721
26	Conexão Femea 1/4" Realcut 85/125 – 220/380V	1908.5555

27	Ferrite Toroidal Realcut 85 – 220/380V	1908.5722
28	Modulo Primário Realcut 85 - 220V	1908.5591
29	Suporte Módulo Primário Realcut 85 – 220/380V	1908.5723
30	Base Chassis Realcut 85 – 220/380V	1908.5724
31	Guia Mangueira Filtro de Ar Realcut 85 – 220/380V	1908.5725
32	Transdutor de Corrente Realcut 85/125 – 220/380V	1908.5476
33	Circuito do Painel Realcut 85/125 – 220/380V	1908.5549
34	Regulador de Pressão Realcut 85/125 – 220/380V	1908.5544
35	Válvula Solenoide Realcut 85 – 220/380V	1908.5586
36	Painel Frontal Realcut 85 – 220/380V	1908.5726
37	Conector Suplasma Realcut 65/85/125 – 220/380V	0700.8238
38	Engate Rápido Femea REALCUT 85/125	1908.5490
39	Transformador de Potência Realcut 85 – 220V	1908.5592
40	Indutor Realcut 85 - 220/380V	1908.5587
41	Suporte do Indutor de Saída Realcut 85 – 220/380V	1908.5727
42	Resistencia Realcut 65/85/125 - 220/380V	1908.5563
43	Filtro de Ar Realcut 85/125 – 220/380V	1908.5561
44	Etiqueta Painel Traseiro Realcut 85 – 220/380V	1908.5729
45	Defletor Traseiro Realcut 85 – 220/380V	1908.5728
46	Cabo Terra 5,0 M 16 MM ² ER 12,8 MM	0801.6153
47	Garra Cabo Terra Realcut 85 – 220/380V	1700.1006
48	Conector Macho ER 12,8 MM Realcut 85 – 220/380V	0801.2082
49	Tocha de Corte Suplasma 100 6M	0700.8200
50	Conector 07 Pinos Macho Realcut 85/125 – 220/380V	1908.5566
51	Ponte Retificadora de Entrada Realcut – 220/380V	1908.5700
52	IGBT Realcut – 220V	1908.5705
53	Diodo Retificador de Saída Realcut – 220/380V	1908.5714

54	IGBT Arco Piloto Realcut – 220/380V	1908.5709
----	-------------------------------------	-----------