



Número	Descrição	Código Sumig
1	Painel frontal de plástico Realcut 75	1908.6000
2	Circuito do display Realcut 75	1908.6001
3	Manômetro Realcut 75	1908.6002
4	Botão regulagem corrente Realcut 75	1916.0010
5	Painel do display Realcut 75	1908.6003
6	Euro Conector Tocha Plasma Realcut 75	0700.1084
7	Moldura do painel frontal Realcut 75	1908.6004
8	Conector de engate rápido Realcut 75	1917.0009
9	Conector Painel frontal 2 Pinos Realcut 75	1909.5534
10	Conector Painel frontal 4 Pinos Realcut 75	1908.6005
11	Suporte de apoio frontal Realcut 75	1908.6006
12	Indutor de saída Realcut 75	1908.6007
13	Chapa base inferior Realcut 75	1908.6008
14	Válvula Solenóide Realcut 75	1908.6009
15	Suporte para válvula solenoide Realcut 75	1908.6010
16	Suporte Contactora Realcut 75	1908.6011
17	Contactora Realcut 75	1908.6012
18	Lataria Direita Realcut 75	1908.6013
19	Circuito Inversor Realcut 75	1908.6014
20	Dissipador de calor IGBT Realcut 75	1908.6015
21	Circuito de detecção de corrente Realcut 75	1908.6016
22	Suporte Dissipador calor IGBT Realcut 75	1908.6017
23	Ventilador Realcut 75	1908.6018
24	Suporte de apoio traseiro Realcut 75	1908.6019

25	Placa de fixação traseira Realcut 75	1908.6020
26	Porca sextavada M12X1,75	4002.8124
27	Chapa base Superior Realcut 75	1908.6021
28	Braçadeira fixa Realcut 75	1908.6022
29	Suporte de base do terminal Realcut 75	1908.6023
30	Placa de borne Realcut 75	1908.6024
31	Ponte Retificadora Realcut 75	1908.6025
32	Dissipador de calor Ponte retificadora Realcut 75	1908.6026
33	Almofada Tampa Regulador Realcut 75	1908.6027
34	Suporte do regulador de pressão Realcut 75	1908.6028
35	Indutor Realcut 75	1908.6029
36	Suporte do puxador Realcut 75	1908.6030
37	Puxador Realcut 75	1908.6031
38	Base do suporte do puxador Realcut 75	1908.6032
39	Lataria Esquerda Realcut 75	1908.6033
40	Prensa Cabo Realcut 75	1908.6034
41	Conector para entrada de ar comprimido Realcut 75	1908.0401
42	Botão Chave Liga/Desliga Realcut 75	1908.6035
43	Circuito Soft Start Realcut 75	1908.6036
44	Circuito Arco Piloto Realcut 75	1908.6037
45	Circuito de Controle Realcut 75	1908.6038
46	Regulador de Pressão Realcut 75	1908.0432
47	Circuito Fonte de Alimentação Realcut 75	1908.6039
48	Transformador de Potência Realcut 75	1908.6040
49	Chapa de cobre conexão entre capacitores Realcut 75	1908.6041

50	Indutor de Saída Realcut 75	1908.6007
51	Capacitor Eletrolítico Realcut 75	1909.5099
52	Suporte Dissipador de Calor Retificação Secundária	1908.6043
53	Circuito Divisor de tensão de arco Realcut 75	1908.6044
54	Circuito Retificação Secundária Realcut 75	1908.6045
55	Dissipador de Calor Retificação Secundária	1908.6046
56	Chapa Base Intermediária Realcut 75	1908.6047
57	Painel plástico traseiro Realcut 75	1908.6048
58	Grade traseira de ventilação Realcut 75	1908.6049