


AUTOTRACK 30 **GUIA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO**

Número	Descrição	Código Sumig
1	Suporte da cremalheira principal Autotrack 30	1907.5001
2	Suporte de ajuste da altura do maçarico	1907.5002
3	Cremalheira auxiliar Autotrack 30	1907.5003
4	Suporte secundário cremalheira principal	1907.5004
5	Cremalheira principal Autotrack 30	1907.5005
6	Manopla do conjunto de regulagem Autotrack 30	1907.5006
7	Suporte angular do maçarico Autotrack 30	1907.5007
8	Maçarico de corte Autotrack 30	1907.5008
9	Suporte maçarico Autotrack 30	1907.5009
10	Chave liga/desliga Autotrack 30	1907.5010
11	Knob de regulagem de velocidade Autotrack 30	1907.5059
11A	Potenciômetro (4K7) Autotrack 30	1907.5011
12	Kit de trilhos Autotrack 30	1907.5012
13	Roda guia Autotrack 30	1907.5013
14	Chave reversora de sentido Autotrack 30	1907.5014
15	Conector 3 Pinos Macho e Fêmea Autotrack 30	1907.5015
16	Distribuidor do gás Autotrack 30	1907.5016
17	Válvula de oxigênio pré-aquecimento Autotrack 30	1907.5017
18	Válvula de oxigênio de corte Autotrack 30	1907.5018
19	Válvula de pré-aquecimento acetileno Autotrack 30	1907.5019
20	Mangueira preta 5/16" Autotrack 30	1907.5032
21	Mangueira verde 5/16" Autotrack 30	1907.5033
22	Mangueira vermelha 5/16" Autotrack 30	1907.5034
23	Diodo Emissor de Luz Vermelho Autotrack 30	1907.5023
24	Porta fusível Autotrack 30	1907.5024
25	Botão da alavanca da embreagem Autotrack 30	1907.5044

26	Lataria Autotrack 30	1907.5057
27	Base de fixação para o distribuidor de gás	1907.5038
27A	Base de fixação para cremalheira principal	1907.5055
28	Painel de comando completo Autotrack 30	1907.5020
29	Porca rosca direita Autotrack 30	2500.0041
30	Porca rosca esquerda Autotrack 30	2500.0042
31	Niple 5/16" Autotrack 30	2600.0071
32	Contrapeso para Kit de 01/02 Maçaricos	1907.5064
33	Transformador Autotrack 30	1907.5022
34	Circuito de Controle Autotrack 30	1907.5021

Redutor AUTOTRACK 30



AUTOTRACK 30 **GUIA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO**

<i>Número</i>	<i>Descrição</i>	<i>Código Sumig</i>
1	Motor de Tração Autotrack 30	1907.5039
2	Roda motriz Autotrack 30	1907.5056
3	Escova do motor Autotrack 30	1907.5052
4	Tampa da escova Autotrack 30	1907.5053
5	Garfo da embreagem Autotrack 30	1907.5049
6	Eixo com sem-fim e engrenagem 50-750mm	1907.5025
6A	Eixo c/sem fim e engrenagem 50-3000mm	1907.5026
7	Eixo Principal do Bloco Autotrack 30	1907.5050
8	Mola do Braço de Tração Autotrack 30	1907.5047
9	Alavanca da embreagem Autotrack 30	1907.5051
10	Catraca Embreagem Autotrack 30	1907.5045
11	Engrenagem da embreagem Autotrack 30	1907.5048
12	Bloco de Tração Autotrack 30	1907.5043
13	Engrenagem de Bronze Autotrack 30	1907.5069